



NOTICE DE POSE



L	A	B	C
500	70-85	97-112	432
600	70-85	97-112	532
800	70-85	97-112	732



Attention: Purgeur à jet orientable, serrez modérément le purgeur sur le radiateur pour faire étanchéité à l'aide du joint torique.

